

Equicoach check

Apparaat aanzetten

In display verschijnt achtereenvolgens

- F2
- Group 1 of 0 (linkerzijde display) (Een apparaat op Group 0 andere op Group 1)
- Als laatste werk display

Als deze volgorde afwijkt wekt het systeem niet.

Geen F2:

Apparaat uitzetten, druk gelijktijd op – en + en houdt deze vast terwijl u het apparaat aanzet.

Dit herhalen tot dat er F2 verschijnt tijdens het aanzetten.

Group 1 & 2

1 apparaat moet op Group 1 staan het andere op Group 0

Zet apparaat aan

Druk op de - knop en hou ingedrukt vervolgens op de V knop en hou ook die ingedrukt totdat CH gaat knipperen in display.

Knoppen los laten en gelijk de V knop weer indrukken en vasthouden tot het groep nummer naar de volgende gaat, apparaat zal op de volgende Group springen.

Herhalen (V knop alleen) tot een apparaat op Group 1 staat en het andere op Group 0

Equicoach check

Turn on the device

The display appears in succession

- F2
- Group 1 or 0 (left side display) (A device on Group 0 other on Group 1)
- As the last work display

If this order deviates, the system will not wake up.

No F2:

Turn off the device, press and hold - and + at the same time as you turn on the device.

Repeat this until F2 appears while switching on.

Group 0 & 1

1 device must be on Group 1 and the other on Group 0

Turn on the device

Press the - button and then hold down the V button and keep it pressed until CH flashes in the display.

Release buttons and immediately press and hold the V button again until the group number goes to the next number, device will jump to the next group.

Repeat (V button only) until a device is on Group 1 and the other on Group 0